

### КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕРА) МИКАС М10.3/Евро-3

Код	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера	Неисправный объект	Вид неисправности
Rxxxx	Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже	ТЕСТЕР НЕ ИДЕНТИ	ФИЦИРУЕТ ОШИБКУ
P0105	Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха	Д.ДАВЛЕНИЯ ВОЗД.	ВНЕ ДИАПАЗОНА
P0107	Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления воздуха	Д.ДАВЛЕНИЯ ВОЗД	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P0108	Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления воздуха	Д.ДАВЛЕНИЯ ВОЗД	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
P0112	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха	ДАТЧИК Т°ВОЗДУХА	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P0113	Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха	ДАТЧИК Т°ВОЗДУХА	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
P0115	Некорректный сигнал в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости	ДАТ.Т°ОХЛ.ЖИДК	ВНЕ ДИАПАЗОНА
P0117	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости	ДАТ.Т°ОХЛ.ЖИДК	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P0118	Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости	ДАТ.Т°ОХЛ.ЖИДК	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
P0122	Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки	ДАТЧИК ДРОССЕЛЯ	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P0123	Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки	ДАТЧИК ДРОССЕЛЯ	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
P0130	Нет активности датчика кислорода № 1	ЛЯМБДА-ЗОНД 1	НЕТ АКТИВНОСТИ
P0131	Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 1	ЛЯМБДА-ЗОНД 1	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P0132	Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 1	ЛЯМБДА-ЗОНД 1	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
P0133	Медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода № 1	ЛЯМБДА-ЗОНД 1	МЕДЛЕННЫЙ ОТКЛИК
P0135	Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода № 1	НАГРЕВАТ.ЗОНДА 1	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0137	Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 2	ЛЯМБДА-ЗОНД 2	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P0138	Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 2	ЛЯМБДА-ЗОНД 2	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
P0139	Медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода № 2	ЛЯМБДА-ЗОНД 2	МЕДЛЕННЫЙ ОТКЛИК
P0141	Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода № 2	НАГРЕВАТ.ЗОНДА 2	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0171	Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении	ТОПЛИВОПОДАЧА	БЕДНАЯ СМЕСЬ
P0172	Система топливоподачи слишком «богатая» при ее максимальном обеднении	ТОПЛИВОПОДАЧА	БОГАТАЯ СМЕСЬ
P0201	Неисправность цепи управления форсункой цилиндра № 1	ФОРСУНКА 1	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0202	Неисправность цепи управления форсункой цилиндра № 2	ФОРСУНКА 2	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0203	Неисправность цепи управления форсункой цилиндра № 3	ФОРСУНКА 3	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0204	Неисправность цепи управления форсункой цилиндра № 4	ФОРСУНКА 4	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0230	Неисправность цепи управления реле электробензонасоса	РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0217	Температура двигателя выше предельно допустимого значения	ДВИГАТЕЛЬ	ПЕРЕГРЕВ
P0219	Частота вращения двигателя выше предельно допустимого значения	ДВИГАТЕЛЬ	ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ
P0301	Пропуски воспламенения в цилиндре № 1	ЦИЛИНДР 1	ПРОПУСКИ ЗАЖИГАН
P0302	Пропуски воспламенения в цилиндре № 2	ЦИЛИНДР 2	ПРОПУСКИ ЗАЖИГАН
P0303	Пропуски воспламенения в цилиндре № 3	ЦИЛИНДР 3	ПРОПУСКИ ЗАЖИГАН

<b>Код</b>	<b>Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера</b>	<b>Неисправный объект</b>	<b>Вид неисправности</b>
P0304	Пропуски воспламенения в цилиндре № 4	ЦИЛИНДР 4	ПРОПУСКИ ЗАЖИГАН
P0327	Низкий уровень сигнала в цепи датчика детонации	ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P0335	Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала	ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0339	Ошибка синхронизации датчика положения коленчатого вала	ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА	НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ
P0341	Ошибка синхронизации датчика (фазы) положения распределительного вала	ДАТЧИК ФАЗЫ	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0351	Обрыв первичной цепи катушки зажигания цилиндров № 1 и № 4	КАТУШКА ЗАЖ. 1,4	ОБРЫВ ЦЕПИ
P0352	Обрыв первичной цепи катушки зажигания цилиндров № 2 и № 3	КАТУШКА ЗАЖ. 2,3	ОБРЫВ ЦЕПИ
P0420	Низкая эффективность нейтрализатора отработавших газов	НЕЙТРАЛИЗАТОР	НЕ ЭФФЕКТИВЕН
P0443	Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера	КЛАПАН АДСОРБЕРА	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0480*	Неисправность цепи управления реле вентилятора охлаждения	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛ.1	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0501	Обрыв цепи датчика скорости автомобиля	ДАТЧИК СКОРОСТИ	НЕТ СИГНАЛА
P0505	Неисправность цепи управления регулятором холостого хода	РЕГУЛЯТОР ХХ	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0562	Низкое бортовое напряжение	НАПРЯЖ.БОРТСЕТИ	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
P0563	Высокое бортовое напряжение	НАПРЯЖ.БОРТСЕТИ	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
P0603	Неисправность EEPROM блока управления	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ОШИБКА ЧТ.ЕЕПРОМ
P0604	Ошибка внешнего ОЗУ блока управления	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ОШИБКА ВНЕШ.ОЗУ
P0605	Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ROM 1)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ОШИБКА ПЗУ
P0606	Ошибка инициализации блока управления	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ОШИБКА СБРОСА
P0616	Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ROM 2)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ОШИБКА ПЗУ
P0617	Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ROM 3)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ОШИБКА ПЗУ
P0618	Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ROM 4)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ОШИБКА ПЗУ
P0650	Неисправность цепи управления индикатором неисправности MIL	ЛАМПА НЕИСПРАВН.	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0654*	Неисправность цепи управления тахометром	ТАХОМЕТР	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P0657*	Неисправность цепи управления указателем температуры охлаждающей жидкости	УКАЗ.Т°ОХЛ.ЖИДК	НЕИСПРАВНОСТЬ
P1230	Неисправность цепи управления главным реле	РЕЛЕ ГЛАВНОЕ	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P1351	Короткое замыкание в первичной цепи катушки зажигания цилиндров 1 и 4	КАТУШКА ЗАЖ. 1,4	КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН
P1352	Короткое замыкание в первичной цепи катушки зажигания цилиндров 2 и 3	КАТУШКА ЗАЖ. 2,3	КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН
P1530*	Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера	КОНДИЦИОНЕР	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
P1606	Низкий уровень сигнала в цепи датчика неровной дороги	Д. НЕРОВН.ДОРОГИ	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
P1607	Высокий уровень сигнала в цепи датчика неровной дороги	Д. НЕРОВН.ДОРОГИ	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
P1612	Несанкционированный сброс блока управления в рабочем состоянии	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	СБРОС БЛОКА