

**ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕРА)  
ME17.9.7/ЕВРО-3 BOSCH НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ ЗМЗ-40904**

№	Обозначение	Ед. изм.	Значения основных параметров контроллера		
			Зажигание вкл.	XX=800 мин-1	XX=3000 мин-1
1	FREQD	мин-1	0	790...825	2850...3150
2	TMOT	°С	*	75...95	75...95
3	TANS	°С	*	Ниже 70	Ниже 70
4	FDKHA	--	0,94...0,98	0,94...0,98	0,94...0,98
5	ML	кг/ч	0,0	19,3	55,5
6	CMD	%	0,0	0,0	27,5
7	THR	%	5,46	3,39	9,12
8	INJ	мс	0,0	4,49	3,25
9	VALF	--	0,999...1,001	0,999...1,001	0,999...1,001
10	FRA	--	0,900...1,100	0,900...1,100	0,900...1,100
11	UACC	В	12,0...13,0	13,5...14,5	13,5...14,5
12	AAIR	В	1,045	1,392	2,207
13	ACMD1	В	0,50	0,50	1,09
14	ACMD2	В	0,25	0,25	0,53
15	ATHR1	В	0,51	0,46	0,60
16	ATHR2	В	2,78	2,83	2,69
17	ALAM1	В	0,43...0,47	0,43...0,47	0,10...0,90
18	ALAM2	В	0,43...0,47	0,43...0,47	0,10...0,90
19	VFZ	км/ч	0,0	0,0	0,0
20	B_LR	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	ЕСТЬ
21	B_SBBVK	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	ЕСТЬ
22	B_SBBHK	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ/ЕСТЬ
23	DET	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
24	B_LL	ЕСТЬ/НЕТ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	НЕТ
25	BLKINJ	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
26	B_UKG	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
27	B_BREMS	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
28	B_KUPPL	ЕСТЬ/НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

\* - значение параметра произвольное, то есть не имеет существенного значения;

- типовые значения параметров указаны с допуском +/-5%.